



## KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Muurame mööbel on mõeldud kasutamiseks elu- ja olmeruumides, kus õhutemperatuur on kõrgem kui +10°C ja õhuniiskus vahemikus 25-70%.

### **NB!**

- Kuumade esemete mööblile asetamine võib rikkuda toote pinna, soovitatav on kasutada sobilikke kuumaaluseid.
- Teravate servadega või metallist esemed võivad mööbli pinda vigastada.
- Pinnale asetatavate esemete kummist pehmedused tuleb välja vahetada värvitute pehmedustega.
- Pindadele sattunud vedelik on soovitatav puhta pehme lapiga koheselt kuivatada.

**VÄRVITUD JA LAKITUD PINNAD** puhastatakse pesuvahendi lahuses (pH 6-8) niisutatud pehme lapiga. Ei ole lubatud kasutada ammoniaaki, atsetooni jms lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada. Pindasid ei tohi hõõruda.

**PLEKKIDE** eemaldamiseks kasutada neutraalset (pH 6-8) pesuvahendit.

Vees mittelahustuvate plekkide eemaldamiseks võib kasutada tärpentini või alkoholi.

**NB!** Puhastusvahendi sobivus tuleb eelnevalt testida mittenähtaval pinnal!

### **KASUTAMISEL JA HOOLDUSEL TULEB VÄLTIDA:**

- karedaid ja abrasiivseid puhastuslappe ja -aineid;
- mati pinna tugevat hõõrumist, et vältida läike teket;
- tugevalt happelisi ja aluselisi puhastusaineid;
- tugevaid lahusteid nagu atsetoon ja leotusvahendid;
- värviaidvaid vedelikke;
- kuumade esemete ja vedelike otsest kokkupuudet pindadega;
- pikemaajalist vedelike mõju pindadele;
- otsest ja pikaajalist päikesevalgust.